~ 和室内装工事 畳からクッションフロアーへ~



畳を撤去して 構造用合板下地を施工



完 成 クッションフロアー 仕 上 げ

